

Инструкция по установке шноркеля для автомобиля «ШЕВРОЛЕ-НИВА»

Шноркель снижает риск попадания воды в двигатель при преодолении брода. Устанавливается вдоль левой стойки ветрового окна автомобиля. Для установки потребуются следующие доработки кузова: фигурный вырез в левом крыле, отверстие в брызговике переднего крыла и лонжероне под воздуховод, крепёжные отверстия в крыле и крыше автомобиля.

Комплект поставки

1. Шноркель.....1шт.
2. Болт М6 с внутр. шестигранником5шт.
3. Заклепка с внутренней резьбой М65шт.
4. Инструкция по установке1шт.

Необходимые инструменты и материалы

1. Электролобзик (пила маятниковая) с полотном для обработки металла.
2. Дрель.
3. Сверла $\varnothing 7$ и $\varnothing 9,2$ мм.
4. Инструмент для заклепок с внутренней резьбой.
5. Герметик силиконовый прозрачный.
6. Скотч бумажный (малярный).

Порядок установки

1. Очистить, при необходимости, от грязи и пыли кузовные поверхности в местах прилегания шноркеля. Проклеить зоны А и Б (рис. 1) скотчем для удобства разметки и во избежание чрезмерного повреждения ЛКП.
2. Разметить по прилагаемому шаблону контур от-

- верстия в левом переднем крыле (рис. 3).
3. Снять крыло для удобства обработки.
4. Вырезать отверстие по разметке. Установить крыло на штатное место.
5. Просверлить, при необходимости, отверстия $\varnothing 7$ мм в центрах поднутрений шноркеля.
6. Установить шноркель на место (рис. 2), заведя патрубок в подготовленное отверстие. Проверить прилегание посадочных поверхностей шноркеля и поверхностей кузова.
7. Удерживая шноркель в таком положении, разметить места крепёжных отверстий в крыле и крыше автомобиля. Снять шноркель.
8. Просверлить по размеченным местам отверстия $\varnothing 9,2$ мм. Удалить скотч.
9. Установить в крепёжные отверстия резьбовые заклёпки и аккуратно, не допуская смещений и перекосов резьбовой части заклёпки, расклепать их.
10. Равномерно нанести герметик на привалочные поверхности шноркеля, установить его на место и закрепить болтами М6. Удалить излишки герметика мягкой ветошью.



